

Document Instruktion	Published 2025-08-12	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Fiber - Råvaruhantering - Regler för ved- och flislossning - Gävle

Passagerare måste lämna bilen och vänta i mätstationen. Det enda undantaget gäller personal under utbildning.

Hastighetsbegränsning 30 km/h gäller på hela industriområdet. Hastighetskontroll med kamera förekommer.

Vedlossning

- Banden lossas vid avbandningsstationen.
- Chauffören, som leder lossning av vedbilen, skall stå på säkert avstånd och ha ögonkontakt med föraren av vedtrucken.
- Chauffören skall bära varselkläder samt hjälm under lossningen.
- Om kran finns på vedbilen, får chauffören inte sitta i kranen under lossningen.
- Ingen får vistas i bilens hytt under lossningen.
- Om ovanstående inte uppfylls skall truckföraren vägra lossning.

Flislossning

- Iakttag stor försiktighet i samband med flislossning från containertåg. Invänta klartecken från truckföraren som lossar tågsättet.
- Flisbil får inte köra fram till lossning då en flismaskin befinner sig uppe på stacken. Chauffören skall invänta signal från flismaskinens förare.



- Flisbil bör lämna renblåsningsstationen med stor försiktighet. Området runt pålaggsbordet är hårt trafikerat av vedbilar och vedtruckar.
- Chaufför som lämnar bilen på flisplanen skall bära varselkläder.

