

Document <b>Instruktion</b>	Published 2026-07-02	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

## Fiber - Trafik - Ved- och flisplaner

### Trafik - Ved- och flisplaner

Ved- och flis hanteringsfordonen som trafikerar ved- och flisplanerna är stora och hanterar stora laster. Sikten för förarna är begränsad, speciellt direkt intill fordonet. Den blandade trafiken med hanteringsfordon, bilar, cyklar, mopeder, andra fordon och gångtrafik innebär att risken för olyckor är påtaglig och måste därför ske med samsyn och samarbete mellan förare av hanteringsfordon och personal som av olika skäl måste trafikera ved- och flisplanerna.

Det är viktigt i detta sammanhang att ögonkontakt tas med föraren av hanteringsfordonet så att denne vet att det finns personer inom det närmaste hanteringsområdet.

### Följande rutiner gäller för trafik på ved- och flisplaner

- All genomfartstrafik över ved- och flisplaner är förbjuden. Trafiken leds via Hamnleden, som går bort mot Pyrocell, och sen ut på flisleden till renseriet. Endast hanteringsfordon i arbete samt underhållspersonal till och från arbetsutövning får trafikera detta område.
- Förflyttning till och från renseriet och truckverkstäder skall ske med fordon via Hamnleden, som går bort mot Pyrocell, och sen ut på flisleden till renseriet.
- Gående kan nyttja rotationsgrinden bakom truckverkstäderna. Kulverten skall i detta fall användas för att ta sig till renseriet. En gångbana för att ta sig mot sållhuset och övriga fabriken är upprättad under den långa flisbandgången skyltar är uppsatta. Varselväst samt skyddsglasögon är obligatoriska vid vistelse på fabriksområdet.
- Då arbeten ska utföras, t.ex. reparationer och underhållsarbeten, på utrustning som är placerad på ved- och flisplanerna skall personalen använda varselväst och skyddsglasögon.

Meddela manöverrum renseri telefon 026-15 17 03 (51703) att arbeten ska utföras.

